

# ELA-Leistungsverstärker

# PA Power Amplifier



**PA-1480**

Bestell-Nr. • Order No. 0171110

CE

BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTRUCTION MANUAL

MODE D'EMPLOI

ISTRUZIONI PER L'USO

MANUAL DE INSTRUCCIONES





INSTRUKCJA OBSŁUGI

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

TURVALLISUUDESTA



<b>Deutsch</b>	Seite	4
<b>English</b>	Page	6
<b>Français</b>	Page	8
<b>Italiano</b>	Pagina	10
<b>Español</b>	Página	12
<b>Polski</b>	Strona	14
<b>Nederlands</b>	Pagina	16
<b>Dansk</b>	Sida	16
<b>Svenska</b>	Sidan	17
<b>Suomi</b>	Sivulta	17

## ELA-Leistungsverstärker

Diese Anleitung richtet sich an Installateure mit Fachkenntnissen in der Beschallungstechnik. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Installation gründlich durch und heben Sie sie für ein späteres Nachlesen auf.

Auf Seite 2 finden Sie alle beschriebenen Bedienelemente und Anschlüsse.

## 1 Übersicht

### 1.1 Frontseite

- 1 Pegelregler
- 2 Pegelanzeige, bei Übersteuerung leuchtet die rote Anzeige CLIP
- 3 Betriebsanzeige PWR
- 4 Anzeige PROT leuchtet bei aktiverter Schutzschaltung:
  1. ca. 1 Sek. lang nach dem Einschalten (Einschaltverzögerung)
  2. ca. 1 Sek. lang nach dem Ausschalten
  3. wenn der Verstärker überlastet ist
  4. wenn der Verstärker überhitzt ist
- 5 Überhitzungsanzeige TEMP leuchtet, wenn die Kühlkörpertemperatur 100°C erreicht. Der Verstärker wird dann stummgeschaltet. Zusätzlich leuchtet die rote Anzeige PROT (4).
- 6 Ein-/Ausschalter POWER  
**Hinweis:** Liegt eine 24-V-Gleichspannung von einer Notstromeinheit an den Anschlüssen „24V---/40A“ (7) an, lässt sich der Verstärker nicht ausschalten.

### 1.2 Rückseite

- 7 Schraubanschlüsse für eine Notstromversorgung (== 24 V)
- 8 Buchse für das beiliegende Netzkabel zum Anschluss an ~ 230V / 50Hz
- 9 Lautsprecheranschlüsse
- 10 Anschlüsse für 100-V-Monitorlautsprecher zu Kontrollzwecken  
**Wichtig:** Diese Klemmen sind mit denen für 100-V-Lautsprecher („COM“ und „100V“) parallelgeschaltet. Den Verstärker nicht überlasten. Die Belastung durch einen Monitorlautsprecher muss zu der Belastung durch die übrigen Hauptlautsprecher addiert werden, um so die Gesamtbelaistung zu errechnen.
- 11 Schutzbdeckung für die Lautsprecheranschlüsse

**WARNING** Den Verstärker nie ohne die Abdeckung betreiben. Andernfalls besteht bei Berührung der Anschlüsse die Gefahr eines elektrischen Schlages.

- 12 Ein-/Ausschalter „400Hz“ für den Hochpass (senkt die Bässe ab)
- 13 Signaleingang (symmetrisch) über XLR-Buchse; Empfindlichkeit für Vollaussteuerung +4dBu (1,2V)
- 14 Durchschleifausgang über XLR-Buchse zum Anschluss eines weiteren ELA-Verstärkers

- 15 Signaleingang (symmetrisch) über Schraubanschlüsse; Empfindlichkeit für Vollaussteuerung +4dBu (1,2V)
- 16 Durchschleifausgang über Schraubanschlüsse zum Anschluss eines weiteren ELA-Verstärkers

## 2 Sicherheits- und Gebrauchshinweise

Das Gerät entspricht allen relevanten Richtlinien der EU und trägt deshalb das CE-Zeichen.

**WANRUNG** Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb nie selbst Eingriffe am Gerät vor und stecken Sie nichts durch die Lüftungsöffnungen! Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Im Betrieb liegt an den Lautsprecheranschlüssen (9, 10) berührungsgefährliche Spannung bis 100V an. Betreiben Sie den Verstärker niemals ohne die Schutzbdeckung (11).

Alle Anschlüsse dürfen nur bei ausgeschalttem Verstärker durchgeführt werden.

- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet. Schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0–40°C).
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, z. B. Trinkgläser, auf das Gerät.
- Die im Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie die Lüftungsöffnungen nicht ab.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und trennen Sie es sofort von der Stromversorgung, wenn:
  1. wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind,
  2. wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht,
  3. wenn Funktionsstörungen auftreten.
 Lassen Sie das Gerät in jedem Fall in einer Fachwerkstatt reparieren.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
- Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes, weiches Tuch, niemals Wasser oder Chemikalien.

Wird das Gerät zweckentfremdet, nicht richtig angeschlossen, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Garantie für das Gerät und keine Haftung für daraus resultierende Sach- oder Personenschäden übernommen werden.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften.

## 3 Aufstellmöglichkeiten

Der Verstärker ist für den Einbau in ein Rack (482 mm/19") vorgesehen, kann aber auch als Tischgerät genutzt werden. In jedem Fall muss Luft ungehindert durch alle Lüftungsöffnungen strömen können, damit eine ausreichende Kühlung des Verstärkers gewährleistet ist.

### 3.1 Rackeinbau

Für die Rackmontage werden 2 HE (Höheneinheiten) = 89 mm benötigt. Damit das Rack nicht kopflastig wird, muss der Verstärker im unteren Bereich des Racks eingeschoben werden. Für eine sichere Befestigung reicht die Frontplatte allein nicht aus. Zusätzlich muss der Verstärker über die rückseitigen Befestigungslaschen mit dem Rack verschraubt werden.

Die vom Verstärker ausgeblasene, erhitzte Luft muss aus dem Rack nach hinten oder oben austreten können. Andernfalls kommt es im Rack zu einem Hitzestau, wodurch nicht nur der Verstärker, sondern auch weitere Geräte beschädigt werden können. Bei unzureichendem Wärmeabfluss in das Rack über dem Verstärker eine Lüftereinheit einsetzen.

## 4 Verstärker anschließen

Alle Anschlüsse sollten nur durch eine qualifizierte Fachkraft und unbedingt bei ausgeschaltetem Verstärker vorgenommen werden!

### 4.1 Lautsprecher

Die Anschlüsse für die Lautsprecher befinden sich unter der Schutzbdeckung (11). Zum Anschließen die Abdeckung abschrauben.

**WANRUNG** Der Verstärker darf nicht ohne die Schutzbdeckung (11) betrieben werden. Im Betrieb liegen an den Lautsprecheranschlüssen (9, 10) gefährliche Spannungen bis 100V an. Nach dem Anschließen die Abdeckung wieder festzuschrauben, damit die Kontakte vor Berührung geschützt sind.

Es lassen sich **entweder** Lautsprecher mit 100-V- oder 70-V-Übertrager **oder** niederohmige Lautsprecher anschließen.

#### 4.1.1 100-V- oder 70-V-Lautsprecher

Der Verstärker darf mit **max. 480W Sinus** durch die Lautsprecher belastet werden. 100-V-Monitorlautsprecher [an den Klemmen MONITOR (10)] müssen hierbei mit berücksichtigt werden.

Die Lautsprecher an die entsprechenden Lautsprecherklemmen (9) anschließen:

- 100-V-Lautsprecher an die Klemmen „COM“ und „100V“ (☞ Abb. 3)
- 70-V-Lautsprecher an die Klemmen „COM“ und „70V“ (☞ Abb. 4)

Dabei auf die richtige Polarität achten.

Zu Kontrollzwecken lässt sich ein 100-V-Monitorlautsprecher an die Klemmen MONITOR (10) anschließen. Die Klemmen MONITOR sind mit den Klemmen „COM“ und „100V“ parallelgeschaltet.

#### 4.1.2 Niederohmige Lautsprecher

Die Lautsprecher an die Klemmen „COM“ und „ $8\Omega$ “ (9) anschließen. Dabei auf die richtige Polarität achten. Die Lautsprecher-Gesamtimpedanz muss **min.  $8\Omega$**  betragen. Die Abbildungen 5 bis 8 zeigen verschiedene Arten, die Mindestimpedanz von  $8\Omega$  einzuhalten.

#### 4.2 Eingang

Zur Vollausteuerung wird ein Signal von +4dBu = 1,2V benötigt. Die Signalquelle sollte symmetrisch über die XLR-Buchse (13) oder über die Schraubanschlüsse (15) angeschlossen werden. Dadurch wird die beste Störunterdrückung erreicht.

Ist der Ausgang der Signalquelle asymmetrisch (z.B. bei Cinch-Buchsen), beim Anschluss über die XLR-Buchse einen entsprechenden Adapter verwenden (z.B. NA-2MPMF von MONACOR). Oder beim Anschluss über die Schraubanschlüsse die Klemme  $\square$  mit der Klemme GND verbinden und das Signal an  $\oplus$  anschließen und die Masse an GND.

#### 4.3 Durchschleifausgang

Zum parallelen Anschluss eines weiteren ELA-Verstärkers kann der Durchschleifausgang LINK über die XLR-Buchse (14) oder über die Schraubanschlüsse (16) genutzt werden. Den Ausgang LINK mit dem Eingang des zweiten ELA-Verstärkers verbinden.

#### 4.4 Strom- und Notstromversorgung

- 1) Das beiliegende Netzkabel zuerst in die Netzbuchse (8) und dann in eine Steckdose (~230V/50Hz) stecken.
- 2) Soll der Verstärker bei einem Netzausfall weiterarbeiten, an die Schraubklemmen „24V-/40A“ (7) eine 24-V-Notstromeinheit (z.B. PA-24ESP von MONACOR) anschließen. Bei einer Kabellänge bis zu 4m ist ein Kabelquerschnitt von mindestens 5mm<sup>2</sup> erforderlich.

**Hinweis:** Liegt die 24-V-Gleichspannung von der Notstromeinheit an den Schraubklemmen an, lässt sich der Verstärker mit dem Schalter POWER (6) nicht ausschalten. Er schaltet bei einem Netzausfall oder im ausgeschalteten Zustand automatisch auf die Notstromversorgung um.

### 5 Bedienung

- 1) Zunächst den Pegelregler LEVEL (1) in die Position „0“ stellen.
- 2) Den Verstärker mit der Taste POWER (6) einschalten. Die grüne Betriebsanzeige PWR (3) leuchtet.
- 3) Den Pegelregler LEVEL (1) auf den gewünschten Lautstärkewert einstellen. Bei Übersteuerung leuchtet die rote Anzeige CLIP der Pegelanzeige (2). Dann die Lautstärke mit dem Regler reduzieren.
- 4) Für eine bessere Sprachverständlichkeit lässt sich mit der Taste „400Hz“ (12) ein Hochpass einschalten. Tieffrequente Störgeräusche werden so unterdrückt.

#### 6 Schutzschaltungen

Der Verstärker ist am Eingang durch einen 30-Hz-Hochpass gegen Rumpelgeräusche und durch einen 30-kHz-Tiefpass gegen hochfrequente Störgeräusche geschützt. Weitere Schaltungen dienen zum Schutz gegen Überlastung und Überhitzung. Bei aktivierter Schutzschaltung leuchtet die Anzeige PROT (4) und der Verstärker ist stummgeschaltet:

1. ca. 1 Sekunde lang nach dem Einschalten (Einschaltverzögerung)
2. ca. 1 Sekunde lang nach dem Ausschalten
3. wenn der Verstärker überlastet ist
4. wenn der Verstärker überhitzt ist; zusätzlich leuchtet die Anzeige TEMP (5)

Leuchtet die Anzeige PROT während des Betriebs auf oder erlischt sie nicht nach dem Einschalten, den Verstärker ausschalten und die Fehlerursache beheben.

#### 7 Technische Daten

Sinusausgangsleistung: . . . . . 480W

Klirrfaktor: . . . . . <1 %

Lautsprecherausgänge: . . . . . 100V, 70V oder  $8\Omega$

Ausgangsimpedanz

100V: . . . . .  $21\Omega$

70V: . . . . .  $10\Omega$

Eingang

Empfindlichkeit: . . . . . +4dBu (1,2V)

Impedanz: . . . . .  $30\text{k}\Omega$

Beschaltung: . . . . . symmetrisch

Frequenzbereich: . . . . . 35–20 000 Hz,  
–3 dB

Hochpass (schaltbar): . . . . . 400Hz, 6dB/Okt.

Signal-Rausch-Abstand: . . . . > 100 dB  
(A-bewertet)

Einsatztemperatur: . . . . . 0–40°C

Stromversorgung

Netzspannung . . . . . ~230V/50Hz

Leistungsaufnahme: . . . . . 1400VA

Notstromversorgung: . . . . = 24V

Gleichstromaufnahme: . . . . max. 40 A

Abmessungen

Breite: . . . . . 482 mm

Höhe: . . . . . 89 mm

Tiefe: . . . . . 374 mm

Höheneinheiten: . . . . . 2 HE

Gewicht: . . . . . 15,2 kg

Änderungen vorbehalten.

## PA Power Amplifier

These instructions are intended for installers with specific knowledge of PA technology. Please read the instructions carefully prior to installation and keep them for later reference.

All operating elements and connections described can be found on page 2.

## 1 Overview

### 1.1 Front panel

- 1 Level control
- 2 Level LEDs, in case of overload the red LED CLIP lights up
- 3 Operating LED PWR
- 4 LED PROT lights up in case of activated protective circuit:
  1. for approx. 1 second after switching on (switch-on delay)
  2. for approx. 1 second after switching off
  3. in case of overload of the amplifier
  4. in case of overheating of the amplifier
- 5 Overheating LED TEMP lights up when the heat sink temperature reaches 100°C. In this case, the amplifier is muted. The red LED PROT (4) lights up additionally.
- 6 On/off switch POWER  
**Note:** If a 24V DC voltage from an emergency power supply unit is present at the terminals "24V==/40A" (7), the amplifier cannot be switched off.

### 1.2 Rear panel

- 7 Screw connections for an emergency power supply (== 24V)
- 8 Jack for the supplied mains cable for connection to ~230V/50Hz
- 9 Speaker connections
- 10 Connections for 100V monitor speakers for monitoring purposes  
**Important:** These terminals are connected in parallel to those for 100V speakers ("COM" and "100V"). Do not overload the amplifier. To calculate the total load, the load by a monitor speaker must be added to the load by the other main speakers.
- 11 Protective cover for the speaker connections



**WARNING** Never use the amplifier without the cover. Otherwise, when touching the connections, there is the hazard of an electric shock.

- 12 On/off switch "400Hz" for the high-pass filter (for bass attenuation)
- 13 Balanced signal input via XLR jack; sensitivity for optimum level control +4dBu (1.2V)
- 14 Feed-through output via XLR jack for connection of a further PA amplifier

- 15 Balanced signal input via screw connections; sensitivity for optimum level control +4dBu (1.2V)
- 16 Feed-through output via screw connections for connection of a further PA amplifier

## 2 Safety Notes and Instructions for Use

This device corresponds to all relevant directives of the EU and is therefore marked with **CE**.

**WARNING** The device uses dangerous mains voltage. Leave servicing to skilled personnel only and do not insert anything into the air vents. Risk of electric shock!

During operation there is a hazard of contact at the speaker connections (9, 10) with a voltage of up to 100V. Never use the amplifier without protective cover (11).

Make or change all connections only with the amplifier switched off.

- The device is suitable for indoor use only. Protect it against dripping water and splash water, high air humidity and heat (admissible ambient temperature range 0 – 40 °C).
- Do not place any vessel filled with liquid on the device, e.g. a drinking glass.
- The heat produced inside the device must be dissipated by air circulation; never cover the air vents.
- Do not operate the device and disconnect it immediately from the power supply
  1. if the device or the mains cable is visibly damaged,
  2. if a defect might have occurred after the device was dropped or suffered a similar accident,
  3. if malfunctions occur.
 In any case, the device must be repaired by skilled personnel.
- Never pull the mains cable to disconnect the mains plug from the mains socket, always seize the plug.
- For cleaning only use a dry, soft cloth, never use chemicals or water.

No guarantee claims for the device and no liability for any resulting personal damage or material damage will be accepted if the device is used for other purposes than originally intended, if it is not correctly connected or operated, or if it is not repaired in an expert way.



If the device is to be put out of operation definitely, dispose of the device in accordance with local regulations.

## 3 Placing the Amplifier

The amplifier is designed for insertion into a rack (482 mm/19") but it can also be used as a table top device. In any case, air must be allowed to pass through all air vents to ensure a sufficient cooling of the amplifier.

### 3.1 Rack installation

2 rack units (= 89 mm) are required for rack installation. To prevent top-heaviness of the rack, the amplifier must be inserted into the lower part of the rack. For a safe fixing the front panel alone is not sufficient. The amplifier must additionally be screwed to the rack by means of the rear mounting straps.

The heated air blown out from the amplifier must be allowed to leave the rack rearwards or upwards. Otherwise the heat accumulation in the rack may not only damage the amplifier but other devices as well. In case of insufficient heat dissipation, insert a ventilation unit into the rack above the amplifier.

## 4 Connecting the Amplifier

All connections should only be made by skilled personnel and by any means with the amplifier switched off!

### 4.1 Speakers

The connections for the speakers are below the protective cover (11). For connection screw off the cover.



**WARNING** The amplifier must not be operated without the protective cover (11). During operation there are hazardous voltages of up to 100V at the speaker connections (9, 10). After connecting, tightly screw the cover again so that the contacts are protected against touching.

**Either** speakers with 100V or 70V transformer **or** low-impedance speakers can be connected.

#### 4.1.1 100V or 70V speakers

The load of the amplifier by the speakers **must not exceed 480 W RMS**. 100V monitor speakers [connected to the terminals MONITOR (10)] must be taken into account.

Connect the speakers to the corresponding speaker terminals (9):

- 100V speakers to the terminals "COM" and "100V" (☞ fig. 3)
- 70V speakers to the terminals "COM" and "70V" (☞ fig. 4)

Observe the correct polarity.

It is possible to connect a 100V monitor speaker to the terminals MONITOR (10) for monitoring purposes. The terminals MONITOR are connected in parallel to the terminals "COM" and "100V".

#### 4.1.2 Low-impedance speakers

Connect the speakers to the terminals "COM" and "8Ω" (9). Observe the correct polarity. The total impedance of the speakers **must not be less than 8Ω**. Figures 5 to 8 show various options of how to meet the minimum impedance of 8Ω.

#### 4.2 Input

For optimum level control, a signal of +4 dBu = 1.2 V is required. The signal source should have a balanced connection via the XLR jack (13) or the screw connections (15). Thus, an optimum interference suppression is obtained.

If the output of the signal source is unbalanced (e.g. in case of phono jacks), use a corresponding adapter (e.g. NA-2MPMF from MONACOR) for connection via the XLR jack, or, when using the screw connections, connect the terminal  $\square$  to the terminal GND, connect the signal to  $\Box$  and the ground to GND.

#### 4.3 Feed-through output

For parallel connection of a further PA amplifier, the feed-through output LINK can be used via the XLR jack (14) or via the screw connections (16). Connect the output LINK to the input of the second PA amplifier.

#### 4.4 Power supply and emergency power supply

- 1) Finally connect the supplied mains cable to the mains jack (8) first and then to a socket (~230V/50Hz).
- 2) For continuous operation of the amplifier in case of a possible mains failure, connect a 24V emergency power supply unit (e.g. PA-24ESP from MONACOR) to the terminals "24V--/40A" (7). With a cable length of up to 4 m, a cable cross section of 5 mm<sup>2</sup> is required as a minimum.

**Note:** If the 24V DC voltage from the emergency power supply unit is present at the terminals, the amplifier cannot be switched off with the switch POWER (6). In case of a mains failure or if it is switched off, it switches automatically to the emergency power supply.

### 5 Operation

- 1) First put the LEVEL control (1) to the position "0".
- 2) Switch on the amplifier with the button POWER (6). The green operating LED PWR (3) lights up.
- 3) Adjust the LEVEL control (1) to the desired volume. In case of overload, the red LED CLIP of the level LEDs (2) lights up. In this case, reduce the volume with the control.
- 4) To improve the speech intelligibility, a high-pass filter can be switched on with the button "400Hz" (12). Thus, low frequency interference is suppressed.

#### 6 Protective Circuits

At the input, the amplifier is protected against rumble noise by a 30Hz high-pass filter and against high frequency interference by a 30kHz low-pass filter. Further circuits serve as a protection against overload and overheating. If the protective circuit is activated, the LED PROT (4) lights up and the amplifier is muted:

1. for approx. 1 second after switching on (switch-on delay)
2. for approx. 1 second after switching off
3. in case of overload of the amplifier
4. in case of overheating of the amplifier; the LED TEMP (5) lights up additionally

If the LED PROT lights up during operation or if it does not extinguish after switching on, switch off the amplifier and eliminate the source of error.

#### 7 Specifications

RMS output power: . . . . . 480W

THD: . . . . . < 1 %

Speaker outputs: . . . . . 100V, 70V or  
8Ω

Output impedance

100V: . . . . . 21Ω

70V: . . . . . 10Ω

Input

Sensitivity: . . . . . +4 dBu (1.2V)

Impedance: . . . . . 30 kΩ

Wiring: . . . . . balanced

Frequency range: . . . . . 35–20 000 Hz,  
–3 dB

High-pass filter

(to be switched): . . . . . 400 Hz, 6 dB/oct.

S/N ratio: . . . . . > 100 dB  
(A-weighted)

Ambient temperature: . . . 0–40°C

Power supply

Mains voltage: . . . . . ~230V/50Hz

Power consumption: . . . 1400 VA

Emergency power supply: == 24V

DC consumption: . . . . . 40 A max.

Dimensions

Width: . . . . . 482 mm

Height: . . . . . 89 mm

Depth: . . . . . 374 mm

Rack units: . . . . . 2 U

Weight: . . . . . 15.2 kg

Subject to technical modification.

## Amplificateur Public Adress

Cette notice s'adresse aux installateurs possédant des connaissances spécifiques en technique de sonorisation. Veuillez lire la présente notice avec attention avant l'installation et conservez-la pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Vous trouverez sur la page 2 les éléments et branchements décrits.

## 1 Éléments et branchements

### 1.1 Face avant

- 1 Potentiomètre de réglage de niveau
  - 2 Affichage de niveau : en cas de surcharge la LED rouge CLIP s'allume
  - 3 Témoin de fonctionnement PWR
  - 4 LED PROT s'allume lorsque le circuit de protection est activé :
    1. pendant 1 seconde environ après la mise sous tension (temporisation d'allumage)
    2. pendant 1 seconde environ après l'arrêt
    3. en cas de surcharge
    4. en cas de surchauffe
  - 5 LED TEMP en cas de surchauffe s'allume lorsque la température du refroidisseur atteint 100 °C. En ce cas, l'amplificateur est muet. La LED rouge PROT (4) s'allume.
  - 6 Interrupteur POWER Marche/Arrêt
- Remarque :** Si une tension continue 24V d'une unité d'alimentation de secours est présente aux bornes « 24V---/40A » (7), l'amplificateur ne peut pas être éteint.

### 1.2 Face arrière

- 7 Bornes pour une alimentation de secours (--- 24V)
  - 8 Prise pour le cordon secteur ~230V/50Hz
  - 9 Bornes haut-parleurs
  - 10 Bornes pour un haut-parleur monitor 100V (p. ex. pour effectuer des contrôles)
- Important:** Ces bornes sont branchées en parallèle avec celles pour les haut-parleurs 100V (« COM » et « 100V »). Ne surchargez pas l'amplificateur. Cette charge par un haut-parleur monitor doit être ajoutée à la charge par les autres haut-parleurs principaux pour calculer la charge totale.
- 11 Cache de protection pour les connexions haut-parleurs

**AVERTISSEMENT** Ne faites jamais fonctionner l'amplificateur sans le cache. Sinon, il y a danger de décharge électrique en cas de contact avec les branchements.

- 12 Interrupteur Marche/Arrêt « 400Hz » pour le filtre passe-haut (diminue les basses)
- 13 Entrée symétrique par prise XLR; sensibilité pour réglage optimal +4dBu (1,2V)
- 14 Sortie pour le passage du signal par prise XLR pour un branchement d'un autre amplificateur Public Address

15 Entrée symétrique par bornes à vis; sensibilité pour réglage optimal +4dBu (1,2V)

16 Sortie pour le passage du signal par bornes à vis pour un branchement d'un autre amplificateur Public Address

## 2 Conseils de sécurité et d'utilisation

Cet appareil répond à toutes les directives nécessaires de l'Union européenne et porte donc le symbole CE.

**AVERTISSEMENT**



L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Pendant le fonctionnement, une tension dangereuse jusqu'à 100V est présente aux bornes haut-parleurs (9, 10). Ne faites jamais fonctionner l'amplificateur sans le couvercle de protection (11).

Les branchements ne doivent être effectués ou modifiés que si l'amplificateur est éteint.

- L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (température ambiante admissible 0–40°C).
- En aucun cas, vous ne devez pas poser d'objet contenant du liquide ou un verre sur l'appareil.
- La chaleur dégagée par l'appareil doit être évacuée par une circulation d'air correcte. N'obstruez pas les ouïes de ventilation.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez-le immédiatement de l'alimentation dans les cas suivants :
  1. l'appareil ou le cordon secteur présentent des dommages visibles.
  2. après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil.
  3. des dysfonctionnements apparaissent.

Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.
- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon sec et doux, en aucun cas de produits chimiques ou d'eau.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultants si l'appareil est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement branché ou utilisé ou s'il n'est pas réparé par une personne habilitée; en outre, la garantie deviendrait caduque.



Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, éliminez-le conformément aux directives locales.



CARTONS ET EMBALLAGE  
PAPIER À TRIER

## 3 Possibilités d'utilisation

L'amplificateur est prévu pour une installation en rack (482 mm/19") mais peut également être posé directement sur une table. Dans tous les cas, veillez à assurer une circulation d'air via les orifices de ventilation pour assurer un refroidissement suffisant de l'amplificateur.

### 3.1 Installation en rack

Pour un montage en rack, 2 unités (= 89 mm) sont nécessaires. Pour éviter toute chute, l'amplificateur doit être placé dans la partie inférieure du rack; pour une fixation sûre, le panneau avant ne suffit pas; l'amplificateur doit être vissé à l'aide de fixations également à l'arrière.

L'air chaud dégagé par l'amplificateur doit être évacué vers l'arrière ou le haut, sinon, il y a une accumulation de chaleur dans le rack : l'amplificateur et les autres appareils seraient endommagés. Si la dissipation de chaleur dans le rack n'est pas suffisante, insérez un ventilateur dans le rack au-dessus de l'amplificateur.

## 4 Connexions

Seul un technicien habilité peut effectuer les branchements, l'amplificateur doit être impérativement débranché en ce cas !

### 4.1 Haut-parleurs

Les branchements pour les haut-parleurs se trouvent sous le couvercle de protection (11). Dévissez-le pour effectuer les branchements.

**AVERTISSEMENT**



L'amplificateur ne doit pas fonctionner sans le couvercle de protection (11). Pendant le fonctionnement, des tensions dangereuses, jusqu'à 100V, sont présentes aux connexions haut-parleurs (9, 10). Une fois les branchements effectués, revissez solidement le couvercle afin de protéger les connexions de tout contact.

Il est possible de brancher soit des haut-parleurs avec transformateur 100V ou 70V soit des haut-parleurs basse impédance.

#### 4.1.1 Haut-parleurs 100V ou 70V

La charge de l'amplificateur par les haut-parleurs ne doit pas dépasser 480W RMS. Des haut-parleurs monitor 100V [aux bornes MONITOR (10)] doivent être pris en compte.

Reliez les haut-parleurs aux bornes correspondantes (9) :

- les haut-parleurs 100V aux bornes « COM » et « 100V » (schéma 3)
- les haut-parleurs 70V aux bornes « COM » et « 70V » (schéma 4)

Veillez à respecter la polarité.

Il est possible de brancher un haut-parleur monitor 100V aux bornes MONITOR (10) pour effectuer des contrôles. Les bornes MONITOR sont branchées en parallèle aux bornes « COM » et « 100V ».

#### 4.1.2 Haut-parleurs basse impédance

Reliez les haut-parleurs aux bornes « COM » et « 8Ω » (9); veillez à respecter la polarité. L'impédance totale des haut-parleurs doit être de **8Ω au moins**. Les schémas 5 à 8 présentent différentes méthodes pour atteindre une impédance minimale de 8Ω.

#### 4.2 Entrée

Pour un réglage optimal, un signal de +4dBu = 1,2V est nécessaire. La source doit être branchée en symétrique via la prise XLR (13) ou les bornes à vis (15). Ainsi la meilleure suppression des interférences est obtenue.

Si la sortie de la source est asymétrique (par exemple par prises RCA), utilisez en cas de branchement via la prise XLR un adaptateur (par exemple NA-2MPMF de MONACOR) ou reliez la borne  $\square$  à la borne GND en cas de connexion via les bornes à vis. Reliez le signal au  $\blacksquare$  et la masse à GND.

#### 4.3 Sortie pour le passage du signal

Pour le branchement parallèle d'un autre amplificateur Public Address, vous pouvez utiliser la sortie pour le passage du signal LINK via la prise XLR (14) ou via les bornes à vis (16). Reliez la sortie LINK à l'entrée du deuxième amplificateur Public Address.

#### 4.4 Alimentation et alimentation de secours

- 1) Reliez le cordon secteur livré à la prise (8) puis l'autre extrémité à une prise secteur ~230V/50Hz.
- 2) Si l'amplificateur doit continuer à travailler en cas de coupure de courant, reliez aux bornes « 24V---/40A » (7) une unité d'alimentation de secours 24V (p. ex. PA-24ESP de MONACOR). Pour une longueur de câble jusqu'à 4m, la section minimale nécessaire du câble est de 5 mm<sup>2</sup>.

**Remarque :** Si la tension continue 24V de l'unité d'alimentation de secours est présente aux bornes, l'amplificateur ne peut pas être éteint avec l'interrupteur POWER (6). Il commute en cas de coupure de courant ou s'il est éteint, automatiquement sur l'alimentation de secours.

### 5 Fonctionnement

- 1) Mettez le réglage LEVEL (1) sur la position « 0 ».
- 2) Allumez l'amplificateur avec la touche POWER (6), la LED PWR verte, témoin de fonctionnement (3) s'allume.
- 3) Réglez le potentiomètre LEVEL (1) sur le volume souhaité. En cas de surcharge, la LED rouge CLIP d'affichage de niveau (2) brille. Réduisez le volume avec le potentiomètre.
- 4) Pour une meilleure compréhension de la voix, il est possible de brancher un passe-haut, avec la touche « 400Hz » (12). Ainsi, les interférences dans les fréquences graves seront supprimées.

### 6 Circuits de protection

L'amplificateur est protégé à l'entrée par un filtre passe-haut 30Hz contre les ronflements et par un filtre passe-bas 30kHz contre les interférences hautes fréquences. D'autres circuits de protection sont prévus contre les surcharges et surchauffes. Lorsqu'un circuit de protection est activé, la LED PROT (4) du canal correspondant brille, l'amplificateur est muet :

1. pendant 1 seconde environ après la mise sous tension (temporisation d'allumage)
2. pendant 1 seconde environ après l'arrêt
3. en cas de surcharge
4. en cas de surchauffe; la LED TEMP (5) s'allume

Si la LED PROT s'allume pendant le fonctionnement ou ne s'éteint pas après l'allumage, éteignez l'amplificateur et résolvez le problème.

### 7 Caractéristiques techniques

Puissance de sortie RMS : . 480W

Taux de distorsion : . . . . . < 1 %

Sorties haut-parleurs : . . . . . 100V, 70V ou  
8Ω

Impédance de sortie

100V : . . . . . 21Ω

70V : . . . . . 10Ω

Entrée

Sensibilité : . . . . . +4dBu (1,2V)

Impédance : . . . . . 30kΩ

Câblage : . . . . . symétrique

Bandé passante : . . . . . 35–20 000Hz,  
–3 dB

Passe-haut  
(commutable) : . . . . . 400Hz, 6 dB/oct.

Rapport signal/bruit : . . . . > 100 dB  
(A pondéré)

Température

d'utilisation : . . . . . 0–40°C

Alimentation

Tension secteur : . . . . . ~230V/50Hz

Consommation : . . . . . 1400VA

Alimentation de secours : == 24V

Consommation DC : . . . . 40A max.

Dimensions

Largeur : . . . . . 482 mm

Hauteur : . . . . . 89 mm

Profondeur : . . . . . 374 mm

Unités : . . . . . 2U

Poids : . . . . . 15,2 kg

Tout droit de modification réservé.

## Amplificatore PA

Queste istruzioni sono destinate agli installatori con conoscenze specifiche della tecnologia PA. Vi preghiamo di leggerle attentamente prima dell'installazione e di conservarle per un uso futuro.

A pagina 2 vedrete sempre gli elementi di comando e i collegamenti descritti.

## 1 Elementi di comando e collegamenti

### 1.1 Pannello frontale

- 1 Regolatore livello
- 2 Indicazione livello; nel caso di sovravoltaggio si accende la spia rossa CLIP
- 3 Spia di funzionamento PWR
- 4 Spia PROT si accende se il circuito di protezione è stato attivato:
  1. per ca. 1 secondo dopo l'accensione (ritardo dell'accensione)
  2. per ca. 1 secondo dopo lo spegnimento
  3. se l'amplificatore è sovraccaricato
  4. se l'amplificatore è surriscaldato
- 5 Spia di surriscaldamento TEMP si accende, quando la temperatura del dissipatore di calore ha raggiunto 100 °C. In questo caso, l'amplificatore viene disattivato. In più si accende la spia rossa PROT (4).
- 6 Interruttore on/off POWER  
**N.B.:** Se ai contatti "24V-/40A" (7) è presente una tensione continua di 24V proveniente da un gruppo di continuità, l'amplificatore non può essere spento.

### 1.2 Retro

- 7 Contatti per un gruppo di continuità di -24V
- 8 Presa per il cavo rete in dotazione per il collegamento a ~230V/50Hz
- 9 Contatti per gli altoparlanti
- 10 Contatti per altoparlanti monitor 100V per controllo.
- Importante:** Questi morsetti sono collegati in parallelo con i morsetti per altoparlanti 100V ("COM" e "100V"). Non sovraccaricare l'amplificatore. La potenza dell'altoparlante monitor va aggiunta alla potenza degli altri altoparlanti per poter calcolare la potenza globale.
- 11 Copertura protettiva per i contatti per altoparlanti



**AVVERTIMENTO** Non usare mai l'amplificatore senza la copertura. Altrimenti il contatto può provocare una scossa elettrica.

- 12 Interruttore on/off "400Hz" per il passa-alto (abbassa i bassi)
- 13 Ingresso segnale simmetrico mediante presa XLR; sensibilità per pilotaggio completo +4dBu (1,2 V)
- 14 Uscita di attraversamento mediante presa XLR per il collegamento di un'ulteriore amplificatore PA

- 15 Ingresso segnale simmetrico mediante contatti a vite; sensibilità per pilotaggio completo +4dBu (1,2 V)
- 16 Uscita di attraversamento mediante contatti a vite per il collegamento di un'ulteriore amplificatore PA

dev'essere possibile che l'aria circoli liberamente attraverso tutte le fessure di aerazione per garantire un raffreddamento sufficiente dell'amplificatore.

### 3.1 Montaggio in un rack

Per il montaggio in un rack occorrono due unità di altezza (= 89 mm). Conviene sistemare l'amplificatore nella parte inferiore del rack per non compromettere l'equilibrio. Il pannello frontale non basta per il fissaggio. L'amplificatore dev'essere fissato a vite con il rack servendosi delle apposite linguette sul retro.

L'aria espulsa dall'amplificatore deve poter uscire di dietro od in alto. Altrimenti l'amplificatore si può riscaldare troppo con possibili danni anche alle altre apparecchiature. Se il deflusso dell'aria calda non è garantito, conviene installare un ventilatore sopra l'amplificatore.

## 2 Avvertenze di sicurezza e d'uso

L'apparecchio è conforme a tutte le direttive richieste dell'UE e pertanto porta la sigla **CE**.

### AVVERTIMENTO

L'apparecchio funziona con pericolosa tensione di rete. Non intervenire mai al suo interno e non inserire niente nelle fessure di aerazione! Esiste il pericolo di una scarica elettrica.

Durante il funzionamento, ai contatti per altoparlanti (9, 10) è presente una tensione fino a 100V, pericolosa in caso di contatto. Non usare l'amplificatore senza la copertura protettiva (11).

Eseguire o modificare tutti i collegamenti solo con l'amplificatore spento.

- L'apparecchio è adatto solo per l'uso all'interno di locali. Proteggerlo dall'acqua gocciolante e dagli spruzzi d'acqua, da alta umidità dell'aria e dal calore (temperatura d'impiego ammessa fra 0 °C e 40 °C).
- Non depositare sull'apparecchio dei contenitori riempiti di liquidi, p.es. bicchieri.
- Dev'essere garantita la libera circolazione dell'aria per dissipare il calore che viene prodotto all'interno dell'apparecchio. Non coprire in nessun modo le fessure d'aerazione.
- Non mettere in funzione l'apparecchio e scollarlo immediatamente dall'alimentazione se:
  1. l'apparecchio o il cavo rete presentano dei danni visibili;
  2. dopo una caduta o dopo eventi simili sussiste il sospetto di un difetto;
  3. l'apparecchio non funziona correttamente.
 Per la riparazione rivolgersi sempre ad un'officina competente.
- Staccare il cavo rete afferrando la spina, senza tirare il cavo.
- Per la pulizia usare solo un panno morbido, asciutto; non impiegare in nessun caso acqua o prodotti chimici.

Nel caso d'uso improprio, di collegamenti sbagliati, d'impiego scorretto o di riparazione non a regola d'arte dell'apparecchio, non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni consequenziali a persone o a cose e non si assume nessuna garanzia per l'apparecchio.



Se l'apparecchio deve essere messo definitivamente fuori servizio, smaltirlo in conformità con le normative locali.

## 3 Possibilità di collocamento

L'amplificatore è previsto per il montaggio in un rack (482 mm/19"), ma può essere collocato anche su un tavolo. In ogni caso

## 4 Collegare l'amplificatore

Tutti i collegamenti dovrebbero essere eseguiti solo da un esperto qualificato e con l'apparecchio assolutamente spento!

### 4.1 Altoparlanti

I contatti per gli altoparlanti si trovano sotto la copertura protettiva (11). Per eseguire i collegamenti svitare la copertura.

### AVVERTIMENTO

L'apparecchio non deve essere usato senza la copertura protettiva (11). Durante il funzionamento, ai contatti per altoparlanti (9, 10) sono presenti tensioni pericolose fino a 100V. Dopo aver eseguito il collegamento riavvitare la copertura per proteggere i collegamenti dal contatto accidentale.

Si possono collegare altoparlanti con trasformatore 100V o 70V oppure altoparlanti a bassa impedenza.

#### 4.1.1 Altoparlanti 100V o 70V

L'amplificatore sopporta un carico da parte degli altoparlanti di **480 W RMS max.** Bisogna prendere in considerazione anche gli altoparlanti monitor 100V [ai morsetti MONITOR (10)].

Collegare gli altoparlanti con gli appositi morsetti (9), rispettando la corretta polarità:

- altoparlanti 100V con i morsetti "COM" e "100V" (fig. 3)
- altoparlanti 70V con i morsetti "COM" e "70V" (fig. 4)

A scopo di controllo è possibile collegare ai morsetti MONITOR (10) un altoparlante monitor 100V. I morsetti MONITOR sono collegati in parallelo con i morsetti "COM" e "100V".

#### 4.1.2 Altoparlanti a bassa impedenza

Collegare gli altoparlanti con i morsetti "COM" e "8Ω" (9), rispettando la corretta polarità. L'impedenza globale degli altoparlanti deve essere **8Ω min.** Le figg. 5 a 8 illustrano vari modi per rispettare l'impedenza minima di 8Ω.

## 4.2 Ingresso

Per il pilotaggio totale è richiesto un segnale di +4dBu = 1,2V. La sorgente del segnale dovrebbe avere un collegamento simmetrico attraverso la presa XLR (13) o i contatti a vite (15). In questo modo si raggiunge la migliore soppressione dei disturbi.

Se l'uscita della sorgente è asimmetrica (p.es. con prese cinch) occorre usare un adattatore (p.es. NA-2MPMF della MONACOR) se si usano le prese XLR, oppure, usando i contatti a vite, occorre collegare il morsetto  $\square$  con il morsetto GND. Collegare il segnale con  $\boxplus$  e la massa con GND.

## 4.3 Uscita di attraversamento

Per il collegamento di un'ulteriore amplificatore PA la uscita di attraversamento LINK può essere utilizzata attraverso la presa XLR (14) o i contatti a vite (16). Collegare l'uscita LINK con l'ingresso dell'ulteriore amplificatore PA.

## 4.4 Alimentazione normale e di emergenza

- 1) Inserire il cavo rete in dotazione prima nella presa (8) e quindi nella presa di rete (~230V/50Hz).
- 2) Se l'amplificatore deve funzionare anche in caso di caduta di rete, collegare un gruppo di continuità di 24V (p.es. PA-24ESP di MONACOR) ai morsetti "24V--/40A" (7). Per un cavo fino a 4m di lunghezza è richiesta una sezione di 5mm<sup>2</sup> min.

**N.B.:** Se ai morsetti è presente la tensione continua di 24V proveniente dal gruppo di continuità, l'amplificatore non può essere spento con l'interruttore POWER (6). In caso di caduta di rete e se è spento, l'amplificatore passa automaticamente all'alimentazione d'emergenza.

## 5 Funzionamento

- 1) Per prima cosa posizionare il regolatore di livello LEVEL (1) sullo "0".
- 2) Accendere l'amplificatore con il tasto POWER (6). Si accende la spia verde di funzionamento PWR (3).
- 3) Impostare il regolatore di livello (1) secondo le proprie necessità. In caso di sovrapiilotaggio si accende la spia CLIP dell'indicazione livello (2). In questo caso ridurre il volume con il regolatore.
- 4) Per migliorare la comprensione della lingua parlata, con il tasto "400Hz" (12) si può inserire un filtro passaalto. I rumori a bassa frequenza vengono così soppressi.

## 6 Circuiti di protezione

L'amplificatore è protetto aglo ingresso contro i rumori di passi e simili per mezzo di un passaalto di 30Hz e contro i rumori ad alta frequenza con un passabasso di 30kHz. Altri circuiti sono contro i sovraccarichi e il surriscaldamento. Se un circuito di protezione viene attivato, si accende la spia PROT (4), e l'amplificatore viene disattivato:

1. per ca. 1 secondo dopo l'accensione (ritardo dell'accensione)
2. per ca. 1 secondo dopo lo spegnimento
3. se l'amplificatore è sovraccaricato
4. se l'amplificatore è surriscaldato si accende inoltre la spia TEMP (5)

Se la spia PROT si accende durante il funzionamento o se non si spegne subito dopo l'accensione, spegnere l'amplificatore ed eliminare la causa del guasto.

## 7 Dati tecnici

Potenza d'uscita RMS: . . . . . 480W

Fattore di distorsione: . . . . . <1%

Uscite altoparlanti: . . . . . 100V, 70V o  
8 $\Omega$

Impedenza d'uscita

100V: . . . . .	21 $\Omega$
70V: . . . . .	10 $\Omega$

Ingresso

Sensibilità: . . . . . +4dBu (1,2V)

Impedenza: . . . . . 30k $\Omega$

Collegamento: . . . . . simmetrico

Banda passante: . . . . . 35–20 000Hz,  
–3 dB

Passaalto (commutabile): . . . 400Hz, 6 dB/oct.

Rapporto S/R: . . . . . > 100 dB  
(valutato A)

Temperatura d'impiego: . . 0–40°C

Alimentazione

Tensione di rete: . . . . . ~230V/50Hz

Assorbimento potenza: 1400VA

Alimentazione

di emergenza: . . . . . == 24V

Assorbimento cc: . . . . . max. 40A

Dimensioni

Larghezza: . . . . . 482 mm

Altezza: . . . . . 89 mm

Profondità: . . . . . 374 mm

Unità di altezza: . . . . . 2U

Peso: . . . . . 15,2 kg

Con riserva di modifiche tecniche.

## Amplificador para megafonía

Estas instrucciones van dirigidas a instaladores con conocimientos específicos sobre megafonía. Por favor lea estas instrucciones atentamente antes de la instalación y guárdelas para usos posteriores.

Puede encontrar todos los elementos de funcionamiento y las conexiones que se describen en la página 2.

## 1 Vista general

### 1.1 Panel frontal

- 1 Control de nivel
- 2 LEDs de control, en caso de sobrecarga se ilumina el LED rojo CLIP
- 3 LED PWR de funcionamiento
- 4 El LED PROT se ilumina en caso de activarse el circuito de protección:
  1. durante 1 segundo aprox. después de la conexión (temporización de conexión)
  2. durante 1 segundo aprox. después de la desconexión
  3. en caso de sobrecarga del amplificador
  4. en caso de sobrecalentamiento del amplificador
- 5 El LED TEMP de sobrecalentamiento se ilumina cuando el disipador llega a los 100°C. En este caso, se silencia el amplificador. Además se ilumina el LED rojo PROT (4).
- 6 Interruptor POWER ON/OFF  
**Nota:** Si el voltaje de 24V DC desde la alimentación de emergencia está presente en los terminales "24V--/40A" (7), el amplificador no puede desconectarse.

### 1.2 Panel posterior

- 7 Bornes de tornillo para una alimentación de emergencia (--- 24V)
- 8 Toma para la conexión a ~ 230V / 50Hz del cable de corriente entregado
- 9 Conexiones de altavoz
- 10 Conexiones para altavoces de monitorización 100V para supervisión
- 11 Tapa de protección para las conexiones de altavoz

**ADVERTENCIA** No utilice nunca el amplificador sin la tapa. De lo contrario, existe el riesgo de una descarga eléctrica si se tocan las conexiones.

- 12 Interruptor ON/OFF "400Hz" para el filtro pasa alto (para atenuación de graves)
- 13 Entrada de señal simétrica mediante toma XLR; sensibilidad para control de nivel óptimo +4dBu (1,2V)
- 14 Salida alimentada mediante toma XLR para la conexión de otro amplificador de megafonía

- 15 Entrada de señal simétrica mediante bornes de tornillo; sensibilidad para control de nivel óptimo +4dBu (1,2V)
- 16 Salida alimentada mediante bornes de tornillo para la conexión de otro amplificador de megafonía

## 2 Consejos de seguridad y utilización

Este aparato cumple con todas las directivas relevantes de la UE y por lo tanto está marcado con el símbolo .

**ADVERTENCIA** El aparato está alimentado con un voltaje peligroso. Deje el mantenimiento para el personal cualificado y no introduzca nada por las rejillas de ventilación. El manejo inexperto o la modificación del aparato pueden provocar una descarga.



Durante el funcionamiento, existe el peligro de contacto con un voltaje de hasta 100V en los bornes de altavoz (9, 10). No utilice nunca el amplificador sin la tapa de protección (11).

Haga o cambie todas las conexiones sólo con el amplificador desconectado.

- El aparato está adecuado sólo para utilizarlo en interiores. Protéjalo de goteos, salpicaduras, elevada humedad y calor (temperatura ambiente admisible: 0–40°C).
- No coloque ningún recipiente lleno de líquido encima del aparato, como por ejemplo un vaso.
- El calor generado en el interior del aparato tiene que disiparse con la circulación del aire. Por lo tanto las rejillas de ventilación de la carcasa no deben cubrirse.
- No ponga el aparato en funcionamiento y desconéctelo inmediatamente de la alimentación si:
  1. Existe algún daño visible en el aparato o en cable de corriente.
  2. Hay algún defecto después de una caída o accidente similar.
  3. No funciona correctamente.
 Sólo el personal cualificado puede reparar el aparato bajo cualquier circunstancia.
- No tire nunca del cable de corriente para desconectar el enchufe de la toma de corriente, tire siempre del enchufe.
- Utilice sólo un paño suave y seco para la limpieza, no utilice nunca ni productos químicos ni agua.

No podrá reclamarse garantía o responsabilidad alguna por cualquier daño personal o material resultante si el aparato se utiliza para otros fines diferentes a los originalmente concebidos, si no se conecta correctamente, no se utiliza adecuadamente o no se repara por expertos.



Si el aparato se va a dejar fuera de servicio definitivamente, deshágase del aparato según las normativas locales.

## 3 Colocación del amplificador

El aparato está previsto para insertarse en rack (482 mm/19") pero también puede utilizarse como elemento de sobremesa. Hay que permitir que circule el aire a través de las rejillas de ventilación en cualquier caso para asegurar un enfriamiento suficiente del amplificador.

### 3.1 Instalación en rack

Para la instalación en un rack, se necesitan 2U (= 89 mm). Para prevenir sobrepeso en la parte superior del rack, tiene que insertarse el amplificador en la parte inferior del rack. Sólo con el panel frontal no es suficiente para una fijación segura. El amplificador tiene que enroscarse adicionalmente al rack mediante las sujeciones de montaje posteriores.

El aire caliente expulsado del amplificador tiene que poder salir del rack por la parte superior y la posterior. De lo contrario, el calor acumulado en el rack no sólo podría dañar el amplificador sino todos los demás aparatos, en caso de poca disipación del calor, inserte un ventilador en el rack por encima del amplificador.

## 4 Conexión del amplificador

Todas las conexiones deberían hacerse por el personal cualificado y siempre con el amplificador desconectado.

### 4.1 Altavoces

Las conexiones para los altavoces están debajo de la tapa de protección (11). Para la conexión desenrosque la tapa.

**ADVERTENCIA** No utilice nunca el amplificador sin la tapa de protección (11). Durante el funcionamiento, existe el peligro de contacto con un voltaje de hasta 100V en los bornes de altavoz (9, 10). Después de la conexión, apriete fuertemente la tapa de nuevo de modo que los contactos no puedan tocarse.

Se pueden conectar altavoces con transformador de 100V o 70V **o bien** altavoces de baja impedancia.

#### 4.1.1 Altavoces de 100V o 70V

La carga del amplificador mediante los altavoces **no puede exceder los 480W RMS**. Tienen que tomarse en cuenta los altavoces de 100V para monitorización [conectados a los terminales MONITOR (10)].

Conecte los altavoces a los terminales de altavoz correspondientes (9):

- los altavoces de 100V a los terminales "COM" y "100V" (
- los altavoces de 70V a los terminales "COM" y "70V" (

Preste atención a la polaridad correcta.

Puede conectarse un altavoz de monitorización de 100 V en los terminales MONITOR (10). Los terminales MONITOR están conectados en paralelo a los terminales "COM" y "100V".

#### 4.1.2 Altavoces de baja impedancia

Conecte los altavoces a los terminales "COM y "8Ω" (9). Preste atención a la polaridad correcta. La impedancia total de los altavoces **no debe bajar de 8Ω**. Las figuras 5 a 8 muestran varias opciones de cómo cumplir con la impedancia mínima de 8Ω.

#### 4.2 Entrada

Para un control de nivel óptimo, se necesita una señal de +4dBu = 1,2 V. La fuente de señal debería tener una conexión simétrica a través de la toma XLR (13) o de los bornes de tornillo (15). De este modo se consigue una supresión de interferencias óptima.

Si la salida de la fuente de señal es asimétrica (p. ej. con tomas RCA), utilice el adaptador correspondiente (p. ej. NA-2MPMF de MONACOR) para la conexión mediante la toma XLR o, cuando utilice los bornes de tornillo, conecte el terminal □ al terminal GND; conecte la señal a ▨ y la masa a GND.

#### 4.3 Salida alimentada

Para la conexión en paralelo de otro amplificador de megafonía, la salida alimentada LINK puede utilizarse a través de la toma XLR (14) o mediante los bornes de tornillo (16). Conecte la salida LINK a la entrada del segundo amplificador de megafonía.

#### 4.4 Alimentación y alimentación de emergencia

- 1) Finalmente conecte el cable de corriente entregado a la toma (8) primero y luego a un enchufe (~ 230V/50Hz).
- 2) Para un funcionamiento continuado del amplificador en caso de fallo en la corriente, conecte un alimentador de emergencia de 24V (p. ej. el PA-24ESP de MONACOR) a los terminales "24V==/40A" (7). Se necesita un cable de hasta 4m con un corte de sección de 5 mm<sup>2</sup> como mínimo.

**Nota:** Si el voltaje de 24V DC del alimentador de emergencia está presente en los terminales, el amplificador no se puede desconectar mediante el interruptor POWER (6). En caso de fallo en la corriente o si se desconecta, cambia automáticamente al modo de alimentación de emergencia.

### 5 Funcionamiento

- 1) Coloque primero el control LEVEL (1) en la posición "0".
- 2) Conecte el amplificador con el botón POWER (6). El LED verde de funcionamiento PWR (3) se ilumina.
- 3) Ajuste el control el nivel LEVEL (1) en el volumen deseado. En caso de sobrecarga, el LED rojo CLIP de los LEDs de nivel (2) se ilumina. En este caso, reduzca el volumen con el control.
- 4) Para mejorar la inteligibilidad del habla, puede conectarse un filtro pasa alto con el botón "400 Hz" (12). De este modo, se suprimen las interferencias de bajas frecuencias.

### 6 Circuitos de Protección

En la entrada, el amplificador está protegido contra el ruido de murmullo con un filtro pasa alto de 30Hz y contra las interferencias de altas frecuencias con un filtro pasa bajo de 30kHz. Los demás circuitos sirven como protección contra sobrecargas y sobrecalentamiento. Si se activa el circuito de protección, el LED PROT (4) se ilumina y el amplificador se silencia:

1. durante 1 segundo aprox. después de la conexión (temporización de conexión)
2. durante 1 segundo aprox. después de la desconexión
3. en caso de sobrecarga del amplificador
4. en caso de sobrecalentamiento del amplificador; el LED TEMP (5) se ilumina adicionalmente

Si el LED PROT se ilumina durante el funcionamiento o si no se apaga después de la conexión, desconecte el amplificador y elimine la fuente del error.

### 7 Especificaciones

Potencia RMS de salida: . . . 480W

THD: . . . . . <1 %

Salidas de altavoz: . . . . . 100V, 70V o  
8Ω

Impedancia de salida

100V: . . . . . 21Ω  
70V: . . . . . 10Ω

Entrada

Sensibilidad: . . . . . +4dBu (1,2V)  
Impedancia: . . . . . 30kΩ

Cableado: . . . . . simétrico

Banda pasante: . . . . . 35–20 000 Hz,  
–3 dB

Filtro pasa alto

(a conectar): . . . . . 400 Hz, 6 dB/oct.

Relación ruido/sonido: . . . >100 dB  
(A ponderada)

Temperatura ambiente: . . . 0–40°C

Alimentación

Voltaje . . . . . ~230V/50Hz  
Consumo: . . . . . 1400VA

Alimentación de  
emergencia: . . . . . ==24V  
Consumo CC . . . . . 40 A máx.

Dimensiones

Ancho: . . . . . 482 mm  
Alto: . . . . . 89 mm  
Profundidad: . . . . . 374mm

Unidades de rack: . . . . . 2U

Peso: . . . . . 15,2 kg

Sujeto a modificaciones técnicas.

## Wzmacniacz mocy PA

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla instalatorów posiadających wiedzę w zakresie systemów PA. Przed rozpoczęciem użytkowania proszę zapoznać się z instrukcją, a następnie zachować ją do wglądu.

Na stronie 2 pokazano rozkład elementów operacyjnych i złączy.

## 1 Elementy operacyjne i złącza

### 1.1 Panel przedni

- 1 Regulator głośności
- 2 Diodowy wskaźnik poziomu, w przypadku przesterowania sygnału zapala się dioda CLIP
- 3 Dioda zasilania PWR
- 4 Dioda PROT zapala się w przypadku załączenia obwodu zabezpieczającego:
  1. na około 1 sekundę po włączeniu (opóźnienie załączenia)
  2. na około 1 sekundę po wyłączeniu
  3. w przypadku przeciążenia wzmacniacza
  4. w przypadku przegrzania wzmacniacza
- 5 Dioda przegrzania TEMP zapala się gdy temperatura wewnętrz urządzenia osiągnie 100 °C. Wówczas wzmacniacz zostanie wyciszony. Dodatkowo zapali się dioda PROT (4).
- 6 Włącznik On/off POWER

**Uwaga:** Jeżeli wzmacniacz jest zasilany awaryjnie napięciem 24 V DC poprzez terminale "24V-/40A" (7), niemożliwe jest wyłączenie wzmacniacza.

### 1.2 Panel tylny

- 7 Terminale do podłączania zasilania awaryjnego (— 24 V)
- 8 Gniazdo zasilania do łączenia z gniazkiem sieciowym ~ 230 V / 50 Hz, za pomocą dołączonego kabla zasilającego
- 9 Terminale głośnikowe
- 10 Terminale do podłączania 100 V monitorów głośnikowych do odsłuchu

**Uwaga:** Terminale te są zrównoleglone z terminalami głośnikowymi 100 V ("COM" oraz "100 V"). Należy uważać aby nie przeciążyć wzmacniacza. Aby obliczyć obciążenie wzmacniacza, moc monitorów należy zsumować z mocą pozostałych głośników podłączonych do wzmacniacza.

- 11 Pokrywa ochronna terminali głośnikowych

**UWAGA** Nie wolno użytkować wzmacniacza bez pokrywy ochronnej terminali. W przeciwnym razie dotknięcie złączy grozi porażeniem prądem.

- 12 Włącznik On/off filtra dolnozaporowego "400Hz" (do tłumienia basów)
- 13 Symetryczne wejście sygnału liniowego na gnieździe XLR; czułość dla optymalnej regulacji poziomu +4 dBu (1,2 V)

- 14 Wyjście przelotowe, symetryczne, na gnieździe XLR, do podłączania kolejnego wzmacniacza PA
- 15 Symetryczne wejście sygnału liniowego na terminalach śrubowych; czułość dla optymalnej regulacji poziomu +4 dBu (1,2 V)
- 16 Wyjście przelotowe na terminalach śrubowych, do podłączania kolejnego wzmacniacza PA

## 2 Środki bezpieczeństwa

Urządzenie spełnia wszystkie wymagania norm UE dlatego zostało oznaczone symbolem **CE**.

**UWAGA** Urządzenie jest zasilane wysokim napięciem. Wszelkie naprawy należy zlecić przeszkołonemu personelowi i nie wolno wkładać niczego do otworów wentylacyjnych; może to spowodować porażenie prądem elektrycznym!

Podczas pracy na terminalach głośnikowych (9, 10) występuje wysokie napięcie do 100 V. Nie wolno użytkować wzmacniacza bez pokrywy ochronnej terminali (11).

Wszystkie połączenia należy wykonywać przy wyłączonym wzmacniaczu.

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do pracy wewnątrz pomieszczeń. Należy chronić je przed wilgotością i wodą oraz wysokimi temperaturami (dopuszczalny zakres 0–40 °C).
- Na urządzeniu nie należy stawiać żadnych pojemników z cieczą np. szklanek.
- Ciepło powstające podczas pracy musi być odprowadzone. Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych.
- Nie korzystać z urządzenia i natychmiast odłączyć zasilanie
  1. w przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń urządzenia lub kabla zasilającego,
  2. jeżeli urządzenie upadło lub uległo innemu wypadkowi mogącemu spowodować jego uszkodzenie,
  3. jeśli urządzenie działa niepoprawnie. Wszelkie naprawy należy zlecić przeszkołonemu personelowi.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka sieciowego ciągnąc za kabel zasilania, należy zawsze chwytać za wtyczkę.
- Do czyszczenia urządzenia należy używać suchej, miękkiej tkaniny. Nie stosować wody ani środków chemicznych

Producent ani dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za wynikłe szkody (uszkodzenie sprzętu lub obrażenia użytkownika), jeśli urządzenie było używane niezgodnie z przeznaczeniem, nieprawidłowo zamontowane, podłączone, obsługiwane bądź poddane nieautoryzowanej naprawie.

Po zakończeniu eksploatacji, oddać urządzenie do punktu recyklingu, aby zostało zutylizowane zgodnie z przepisami.

## 3 Montaż wzmacniacza

Wzmacniacz jest przystosowany do instalacji w racku (482 mm/19''), ale może także pracować jako wolnostojące. W każdym jednak przypadku musi być zapewniony obieg powietrza wokół urządzenia, w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji i chłodzenia.

### 3.1 Instalacja w racku

W celu zainstalowania wzmacniacza w racku wymagana jest przestrzeń montażowa o wysokości 2 U (89 mm). Aby uniknąć zbyt dużego obciążenia stojaka w górnej jego partii, należy umieścić wzmacniacz w części dolnej. Wzmacniacz należy przykręcić również z tyłu stojaka, za pomocą tylnych uchwytów montażowych.

Nagrane przez wzmacniacz powietrze musi mieć zapewniony swobodny odpływ po umieszczeniu sprzętu na stojaku. W przypadku niewystarczającej cyrkulacji powietrza, należy umieścić wentylator w pobliżu urządzenia.

## 4 Podłączanie wzmacniacza

Wszystkie podłączenia należy zlecić przeszkołonemu personelowi. Wszystkie połączenia należy wykonywać po odłączeniu zasilania!

### 4.1 Głośniki

Terminale do podłączania linii głośnikowej znajdują się pod pokrywą ochronną (11). Na czas podłączania należy odkręcić pokrywę.

**UWAGA** Nie wolno użytkować wzmacniacza bez pokrywy ochronnej terminali (11). Podczas pracy na terminalach głośnikowych (9, 10) występuje wysokie napięcie do 100 V. Po wykonaniu połączeń należy od razu przykręcić pokrywę ochronną.

Należy podłączyć **albo** głośniki wyposażone w transformator 100 V lub 70 V **albo** głośniki niskoimpedancyjne.

#### 4.1.1 Głośniki 100 V lub 70 V

Maksymalna sumaryczna moc podłączanych głośników **nie może przekraczać 480 W RMS**, w przeciwnym razie wzmacniacz może ulec uszkodzeniu na skutek przeciążenia. Przy obliczaniu obciążenia należy wziąć pod uwagę również 100 V monitory głośnikowe [podłączone do terminali MONITOR (10)].

Podłączyć kabel głośnikowy do odpowiednich terminali (9):

- Podłączyć 100 V głośniki do terminali "COM" oraz "100 V" (☞ rys. 3)
- Podłączyć 70 V głośniki do terminali "COM" oraz "70 V" (☞ rys. 4)

Zwrócić uwagę na polaryzację.

Możliwe jest również podłączenie 100 V monitorów głośnikowych do terminali MONITOR (10). Terminal MONITOR są zrównoległe z terminalami "COM" oraz "100 V".

#### 4.1.2 Głośniki niskoimpedancyjne

Podłączyć niskoimpedancyjne głośniki do terminali "COM" oraz "8Ω" (9). Zwrócić uwagę na polaryzację. Wypadkowa impedancja głośników wynosi **nie może spać poniżej 8Ω**. Na rys. 5 do 8 pokazano różne możliwości uzyskania impedancji 8Ω.

#### 4.2 Wejście

W celu optymalnego sterowania poziomem dźwięku, zaleca się podłączanie sygnału +4 dBu = 1,2 V. Źródło sygnału powinny mieć wyjście symetryczne na gnieździe XLR (13) lub terminalach śrubowych (15). Dzięki temu można uzyskać optymalne tłumienie zakłóceń.

Jeżeli źródło sygnału ma wyjście niesymetryczne (np. na gniazdach phono), należy zastosować odpowiednią przejściówkę (np. NA-2MPMF) dla wejścia XLR, lub, dla terminali śrubowych (15). Dzięki temu można uzyskać optymalne tłumienie zakłóceń.

#### 4.3 Wyjście przelotowe

W przypadku podłączania kolejnego wzmacniacza PA, wykorzystać wyjście LINK na gnieździe XLR (14) lub na terminalach śrubowych (16). Połączyć wyjście LINK z wejściem kolejnego wzmacniacza PA.

#### 4.4 Zasilanie i zasilanie awaryjne

- 1) Podłączyć kabel zasilający do gniazda (8) na urządzeniu, a następnie do gniazdka sieciowego (~230V/50Hz).
- 2) Aby zapewnić ciągłą pracę wzmacniacza w przypadku zaniku napięcia zasilania sieciowego, do terminali "24V--/40A" (7) podłączyć 24V urządzenie zasilające (np. PA-24ESP marki MONACOR). Połączenie należy wykonać za pomocą kabla o maksymalnej długości 4 m i przekroju minimum 5 mm<sup>2</sup>.

**Uwaga:** Jeżeli do terminali wzmacniacza podłączono zasilanie awaryjne 24V, nie jest możliwe jego wyłączenie przełącznikiem POWER (6). W przypadku zaniku napięcia sieciowego lub wyłączenia wzmacniacza, przełączy się on automatycznie na zasilanie awaryjne.

### 5 Obsługa

- 1) W pierwszej kolejności ustawić regulator LEVEL (1) na pozycję "0".
- 2) Włączyć wzmacniacz włącznikiem POWER (6). Zapali się zielona dioda PWR (3).
- 3) Ustawić regulator LEVEL (1) na odpowiednią głośność. W przypadku przesterowania, zapali się czerwona dioda CLIP na wskaźniku poziomu (2). Należy wówczas zmniejszyć głośność.
- 4) Aby poprawić zrozumialość mowy, włączyć filtr dolnozaporowy przełącznikiem "400Hz" (12). W przypadku pojawienia się przydźwięku należy wcisnąć przycisk, wówczas zakłócenia niskich częstotliwości zostaną wyeliminowane.

#### 6 Obwody zabezpieczające

Wejście wzmacniacza jest zabezpieczone przed przydźwiękami oraz zakłóceniami, za pomocą filtrów: dolnozaporowego 30Hz oraz górnoczoporowego 30kHz. Kolejnym zabezpieczeniem są obwody chroniące przed przegrzaniem oraz przeciążeniem. W przypadku zadziałania obwodu zapala się dioda PROT (4), a wzmacniacz zostaje wyciszony:

1. na około 1 sekundę po włączeniu (opóźnienie załączenia)
2. na około 1 sekundę po wyłączeniu
3. w przypadku przeciążenia wzmacniacza
4. w przypadku przegrzania wzmacniacza, dodatkowo zapali się dioda TEMP (5)

Jeżeli dioda PROT świeci się podczas pracy lub nie zgaśnie po włączeniu wzmacniacza, należy wyłączyć wzmacniacz i wyeliminować przyczynę zadziałania obwodu zabezpieczającego.

### 7 Specyfikacja

Moc RMS: ..... 480W

THD: ..... <1 %

Wyjścia głośnikowe: ..... 100V, 70V lub 8Ω

Impedancja wyjściowa

100V: ..... 21Ω

70V: ..... 10Ω

Wejście

Czułość: ..... +4 dBu (1,2V)

Impedancja: ..... 30 kΩ

Złącze: ..... symetryczne

Pasmo przenoszenia: ..... 35–20 000 Hz, -3 dB

Filtr dolnozaporowy

(włączany): ..... 400 Hz, 6 dB/okt.

Stosunek S/N: ..... > 100 dB  
(ważony A)

Zakres temperatur: ..... 0–40 °C

Zasilanie

Zasilanie sieciowe ..... ~230V/50Hz

Pobór mocy: ..... 1400 VA

Zasilanie awaryjne: ..... = 24V

Pobór DC: ..... max. 40 A

Wymiary

Szerokość: ..... 482 mm

Wysokość: ..... 89 mm

Głębokość: ..... 374 mm

Wysokość rack: ..... 2 U

Waga: ..... 15,2 kg

Z zastrzeżeniem możliwości zmian.

Lees aandachtig de onderstaande veiligheidsvoorschriften, alvorens het toestel in gebruik te nemen. Voor meer informatie over de bediening van het toestel raadpleegt u de anderstalige handleidingen.

## Veiligheidsvoorschriften

Het apparaat is in overeenstemming met alle relevante EU-Richtlijnen en is daarom gekenmerkt met **CE**.

**WAAR-SCHUWING** De netspanning van het apparaat raat is levensgevaarlijk. Open het apparaat niet, en zorg dat u niets in de ventilatieopeningen steekt! U loopt het risico van een elektrische schok.

Tijdens het gebruik staan de luidspreker-aansluitingen (9, 10) onder een levensgevaarlijke spanning tot 100V. Gebruik de versterker nooit zonder de beschermkap (11).

De in- en uitgangen mogen enkel aangesloten en gewijzigd worden, wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

- Het apparaat is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis. Vermijd druip- en spatwater, uitzonderlijk warme plaatsen en plaatsen

met een hoge vochtigheid (toegestaan omgevingstemperatuurbereik: 0–40°C).

- Plaats geen bekers met vloeistof zoals drinkglazen etc. op het apparaat.
- De warmte die in het toestel ontstaat, moet door ventilatie worden afgevoerd. Dek de ventilatieopeningen niet af.
- Schakel het apparaat niet in resp. trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact:
  1. wanneer het apparaat of het netsnoer zichtbaar beschadigd is,
  2. wanneer er een defect zou kunnen optreden nadat het apparaat bijvoorbeeld is gevallen,
  3. wanneer het apparaat slecht functioneert.
- Het apparaat moet in elk geval hersteld worden door een gekwalificeerd vakman.
- Trek de stekker nooit met het snoer uit het stopcontact, maar met de stekker zelf.

*Deze gebruiksaanwijzing is door de auteurswet beschermd eigendom van MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Een reproductie – ook gedeeltelijk – voor eigen commerciële doeleinden is verboden.*

Læs nedenstående sikkerhedsoplysninger opmærksomt igennem før ibrugtagning af enheden. Bortset fra sikkerhedsoplysningerne henvises til den engelske tekst.

## Vigtige sikkerhedsoplysninger

Denne enhed overholder alle relevante EU-direktiver, og er derfor mærket med **CE**.

**ADVARSEL** Enheden benytter livsfarlig netspænding. Udfør aldrig nogen form for modifikationer på produktet og indfør aldrig genstande i ventilationshullerne, da du dermed risikere at få elektrisk stød.

Under drift er der farlig spænding op til 100V på højtalere terminalerne (9, 10). Brug aldrig forstærkeren uden det beskyttende dæksel (11).

Husk altid at slukke for enheden før tilslutning eller en hvilken som helst ændring af tilslutningerne.

- Enheden er kun beregnet til indendørs brug. Beskyt den mod vandråber og -stænk, høj luftfugtighed og varme (tilladt omgivelsestemperatur 0–40°C).

• Undgå at placere væskefyldte genstande, som f. eks. glas, ovenpå enheden.

• Varmen, der udvikles i enheden, skal kunne slippe ud ved hjælp af luftcirkulation. Enhedens ventilationshuller må derfor aldrig tildækkes.

• Tag ikke enheden i brug eller tag straks stikket ud af stikkontakten i følgende tilfælde:

1. hvis der er synlig skade på enheden eller netkablet.
2. hvis der kan være opstået skade, efter at enheden er tabt eller lignende.
3. hvis der forekommer fejfunktion.

Enheden skal altid repareres af autoriseret personel.

• Tag aldrig stikket ud af stikkontakten ved at trække i kablet, tag fat i selve stikket.

• Til rengøring må kun benyttes en tør, blød klud; der må under ingen omstændigheder benyttes kemikalier eller vand.

- Gebruik voor de reiniging alleen een droge, zachte doek. Gebruik zeker geen water of chemicaliën.

In geval van ongeoorloofd of verkeerd gebruik, verkeerde aansluiting, foutieve bediening of van herstelling door een niet-gekwalificeerd persoon vervalt de garantie en de verantwoordelijkheid voor hieruit resulterende materiële of lichamelijke schade.

 Wanneer het apparaat definitief uit bedrijf genomen wordt, voert u het af volgens de plaatselijke voorschriften.

*Alle rettigheder til denne brugsvejledning tilhører MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Ingen dele af denne vejledning må reproduceres under ingen omstændigheder til kommersiel anvendelse.*

- Hvis enheden benyttes til andre formål, end den oprindeligt er beregnet til, hvis den ikke er korrekt tilsluttet, hvis den betjenes forkert, eller hvis den ikke repareres af autoriseret personel, omfattes eventuelle skader ikke af garantien.

 Hvis enheden skal tages ud af drift for bestandigt, skal de afleveres på en genbrugsstation, for at undgå skader på miljøet.

Ge akt på säkerhetsinformationen innan enheten tas i bruk. Skulle ytterliggare information behövas kan den återfinnas i Manualen för andra språk.

## Säkerhetsföreskrifter

Enheden uppfyller relevanta Eu-direktiv och har därför försetts med symbolen **CE**.

### **WARNING**



Enheden använder hög spänning internt. Gör inga modifieringar i enheten eller stoppa föremål i ventilhålen. Risk för elskador föreligger.

Vid drift så finns det mycket farliga spänningar, upp till 100V förekommer på högtalarterminalerna (9, 10). Använd aldrig förstärkaren utan skyddshus (11).

Stäng alltid av enheten innan man gör några inkopplings förändringar.

- Enheten är endast avsedd för inomhus bruk. Skydda enheten mot vätskor, hög luftfuktighet och hög värme (tillåten omgivnings temperatur 0–40°C).
- Placera inte föremål innehållande vätskor, t.ex. dricksglas, på enheten.

● Värmen som alstras vid användning leds bort genom självcirkulering. Täck därför aldrig över enheten eller ställ den så att luftcirkuleringen försämras.

● Använd inte enheten eller ta omedelbart kontakten ur eluttaget om något av följande fel uppstår:

1. Enheten eller elsladden har synliga skador.

2. Enheten är skadad av fall e.d.

3. Enheten har andra felfunktioner.

Enheten skall alltid lagas på verkstad av utbildad personal.

● Drag aldrig ut kontakten genom att dra i sladden utan ta tag i kontaktkroppen.

● Rengör endast med en mjuk och torr trasa, använd aldrig kemikalier eller vatten vid rengöring.

Om enheten används på annat sätt än som avses, om den inte kopplas in ordentligt, om

den används på fel sätt eller inte repareras av auktoriserad personal upphör alla garantier att gäll. I dessa fall tas inget ansvar för uppkommen skada på person eller materiel.



Om enheten ska tas ur drift slutgiltigt, ta den till en lokal återvinnings anläggning för en avyttring som inte är skadligt för miljön.

Alla rättigheter är reserverade av MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Ingen del av denna instruktionsmanual får eftertryckas i någon form eller på något sätt användas i kommersiellt syfte.

Ole hyvä ja huomioi joka tapauksessa seuraavat turvallisuuteen liittyvät seikat ennen laitteen käyttöä. Laitteen toiminnasta saa lisätietoa tarvittaessa tämän laitteen muunkielisistä käyttöohjeista.

## Turvallisuudesta

Tämä laite täyttää kaikki siihen kohdistuvat EU-direktiivit ja sillä on myönnetty **CE** hyväksyntä.

### **VAROITUS**



Tämä laite toimii vaarallisella jännitteellä. Älä koskaan tee mitään muutoksia laitteeseen taikka asenna mitään ilmanvaihto aukkoihin, koska siitä saattaa seurata sähköisku.

Käytön aikana kaiutinterminaaleissa (9, 10) on vaarallinen jopa 100V jännite. Älä käytä vahvistinta koskaan ilman suojakantta (11).

Sammuta aina PA-laitteisto kaikkien kytkentöjen suorittamisen ajaksi.

- Tämä laite soveltuu vain sisätilakäyttöön. Suojele laitetta kosteudelta, vedeltä ja kuumuudelta (sallittu ympäröivä lämpötila 0–40°C).
- Älä sijoita laitteen päälle mitään nestettä sisältävää, kuten vesilasia tms.

● Laitteessa kehittyvä lämpö poistetaan ilmanvaihdolla. Tämän vuoksi laitteen tuuletusaukkoja ei saa peittää.

● Irrota virtajohto pistorasiasta, äläkä käynnistä laitetta, jos:

1. laitteessa tai virtajohdossa on havaittava vaario

2. putoaminen tai muu vastaava vahinko on saattanut aiheuttaa vaurion

3. laitteessa esiintyy toimintahäiriötä Kaikissa näissä tapauksissa laite tulee hullaata valtuutetussa huollossa.

● Älä koskaan irrota virtajohtoa pistorasiasta johdosta vetämällä.

● Käytä puhdistamiseen pelkästään kuivaa, pehmeää kangasta. Älä käytä kemikaaleja tai vettä.

● Laitteen takuu raukeaa, eikä valmistaja, maahantujoja tai myyjä ota vastuuta mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jos laitetta on käytetty muuhun kuin

alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, laitetta on taitamattomasti käytetty tai kytetty tai jos laitetta on huollettu muussa kuin valtuutetussa huollossa.



Kun laite poistetaan lopullisesti käytöstä, vie se paikalliseen kierrätyskeskukseen jälkikäsittely varten.

Kaikki oikeudet pidätetään MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Mitään tämän käyttöohjeen osaa ei saa jäljentää miltään osin käytettäväksi mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin.

